

**TOHOKU UNIVERSITY**

*MICRO/NANO-MACHINING RESEARCH AND  
EDUCATION CENTER*

# クリーン化技術とその維持・管理 (基礎から、そして上手に使うには)

*2013/5/9*


**株式会社 日立製作所 インフラシステム社**

**環境エンジニアリング事業部**

**テクニカルエンジニアリング部**

**小西 俊一**

社 名	株式会社 日立製作所 インフラシステム社	
本社所在地	東京都千代田区丸の内1-6-6	
代表者	社長(カンパニー長) 東原 敏昭	
創 業	明治43年(1910年)	
建設業許可	国土交通大臣許可(特-22) 第4702号 平成22年7月31日	
資本金	4,450億円 (12年12月現在)	
従業員 <sup>(連結)</sup>	17,190人 (13年4月現在)	
売上高 <sup>(連結)</sup>	1兆8,705億円(2012年3月期)	
拠 点	150拠点(うち海外40拠点)	
主要グループ 会社	<div> (株)日立アイイーシステム  日立パブリックサービス(株)  (株)日立情報制御ソリューションズ  (株)日立ニコトランスミッション  東京エコリサイクル(株)  (株)日立プラントエンジニアリングアンドサービス  (株)ニコテクノス  北海道エコリサイクルシステムズ(株) </div> <div> 朝霞・三園ユーティリティサービス(株)  三菱日立製鉄機械(株)  茨城日立情報サービス(株)  (株)日立プラントメカニクス  (株)日立プラントサービス  (株)日立テクノロジーアンドサービス  ゆうばり麗水(株) </div>	



## ・クリーンルームの定義と用途

### クリーンルームとは

「ある室内の空気中の浮遊塵埃、有毒ガス、細菌等の汚染物、その室内の圧力、  
温度、湿度、それに気流の分布と形状や速さ等を、一定の範囲に制御する為に  
積極的な措置をとっている部屋で、特にその目的のために作られた部屋」

### JIS Z 8122（コンタミネーションコントロール用語）による規定

#### ・クリーンルーム

コンタミネーションコントロールが行われている限られた空間、空気中における浮遊塵埃微粒子が限定された清浄度レベル以下に管理され、また、その空間に供給される材料、薬品、水などについても要求される清浄度が保持され、必要に応じて温度、湿度、圧力などの環境条件についても管理が行われている空間。


#### ・バイオクリーンルーム

微生物にかんするコンタミネーションコントロールが行われている限られた空間、空気中における浮遊微生物、その空間に供給される材料、薬品、水などの微生物汚染などが要求される清浄度以下に保持され、必要に応じて温度、湿度、圧力などの環境条件についても管理が行われている空間。


## ・クリーンルームの制御対象項目

クリーンルームは、製品、製造装置及び人間の作業にとって最適な清浄環境の空間を形成することが、最も重要であり、それらの制御対象項目には、次のようなものがある。

- (1) 室内空気中の微粒子 (塵埃)
- (2) 室内空気中の微生物 (細菌)
- (3) 室内空気中の有害ガス、微量不純物  
(Na、Cl<sub>2</sub>、NH<sub>3</sub>、SO<sub>x</sub>、NO<sub>x</sub> 等)
- (4) 室内圧力
- (5) 室内温度、湿度  
気流分布
- (6) 振動・騒音
- (7) 静電気 (帯電電位)



## ・クリーンルームの基本4原則




・大気中の微粒子濃度

単位 上段 個 / ft<sup>3</sup>  
下段 個 M<sup>3</sup>

環境 \ 粒径		0.5 μm以上	5 μm以下
成層圏 (10km)		600 21,180	—
大 洋		70,000 2,471 × 10 <sup>3</sup>	800 28,240
大 陸		900,000 3,177 × 10 <sup>4</sup>	800 28,240
都市	非汚染	5,000,000 1,765 × 10 <sup>5</sup>	2,000 70,600
	汚染	10,000,000 3,530 × 10 <sup>5</sup>	2,000 70,600
クラス 3		0	0
クリーンルーム		35.3	0

## ・大気中の微粒子の大きさとエアフィルター





## ・清浄度概念図

対象粒径:  $0.5 \mu\text{m}$

場所	粒子数/ft <sup>3</sup>	場所	粒子数/ft <sup>3</sup>
 雲の上	1,000	 海の上	10,000
 手術室	50,000	 田園	100,000
 郊外住宅地	400,000	 都市住宅地	900,000
 事務所	1,000,000	 学校	2,000,000
 駅	5,000,000	 大都市	7,000,000

## ・クリーンルームの用途

産 業 分 類			清 浄 度 ク ラ ス (ISO)							
			1	2	3	4	5	6	7	8
I C R	ウェーハ製造									
	半導体	前工程								
		後工程								
	液晶									
	ディスク									
	精密機器									
	フォトマスク									
	プリント基板									
B C R	医薬品	注射液充填								
		製剤包装ライン								
	病院	無菌病室								
		無菌手術室								
	食品	ロングライフ牛乳								
		そうざい、弁当								
	動物実験	無菌動物								
		SPF動物								

## ・クリーンルームの規格


### ・FED 209Eクリーンルーム規格

(2001年11月に廃止)

#### 209Eの清浄度クラス分類

クラス		ク ラ ス 上 限 値									
		0.1 $\mu\text{m}$		0.2 $\mu\text{m}$		0.3 $\mu\text{m}$		0.5 $\mu\text{m}$		5 $\mu\text{m}$	
		単位体積		単位体積		単位体積		単位体積		単位体積	
メートル法	英国単位	( $\text{m}^3$ )	( $\text{ft}^3$ )	( $\text{m}^3$ )	( $\text{ft}^3$ )	( $\text{m}^3$ )	( $\text{ft}^3$ )	( $\text{m}^3$ )	( $\text{ft}^3$ )	( $\text{m}^3$ )	( $\text{ft}^3$ )
M1		350	9.91	75.7	2.14	30.9	0.875	10.0	0.283	.....	.....
M1.5	1	1,240	35.0	265	7.50	106	3.00	35.3	1.00	.....	.....
M2		3,500	99.1	757	21.4	309	8.75	100	2.83	.....	.....
M2.5	10	12,400	350	2,650	75.0	1,060	30.0	353	10.0	.....	.....
M3		35,000	991	7,570	214	3,090	87.5	1,000	28.3	.....	.....
M3.5	100	.....	.....	26,500	750	10,600	300	3,530	100	.....	.....
M4		.....	.....	75,700	2,140	30,900	875	10,000	283	.....	.....
M4.5	1000	.....	.....	.....	.....	.....	.....	35,300	1,000	247	7.00
M5		.....	.....	.....	.....	.....	.....	100,000	2,830	618	17.5
M5.5	10,000	.....	.....	.....	.....	.....	.....	353,000	10,000	2,470	70.0
M6		.....	.....	.....	.....	.....	.....	1,000,000	28,300	6,180	175
M6.5	100,000	.....	.....	.....	.....	.....	.....	3,530,000	100,000	24,700	700
M7		.....	.....	.....	.....	.....	.....	10,000,000	283,000	61,800	1,750

## ・FED. 209Eの清浄度クラス



## ・ NASAクリーンルーム規格

### クラス別生物粒子数

クラス別	生 物 粒 子			
	浮 遊 量 (空気中浮遊菌)		沈 降 量 (落下菌)	
	CFU / f t <sup>3</sup>	CFU / l	CFU / f t <sup>2</sup> ・週	CFU / m <sup>2</sup> ・週
100	0. 1 以下	0. 0 0 3 5 以下	1, 2 0 0 以下	1 2, 9 0 0 以下
10, 000	0. 5 以下	0. 0 1 7 5 以下	6, 0 0 0 以下	6 4, 6 0 0 以下
100, 000	2. 5 以下	0. 0 8 8 4 以下	3 0, 0 0 0 以下	3 2 3, 0 0 0 以下

CFU : Colony Forming Unit

## ・ JIS B 9920クリーンルーム規格

清浄度クラスの上限濃度 (個／m<sup>3</sup>)

粒径 (μm)	清 浄 度 ク ラ ス							
	1	2	3 (FS1)	4 (FS10)	5 (FS100)	6 (FS1000)	7 (FS10000)	8 (FS100000)
0.1	10 <sup>1</sup>	10 <sup>2</sup>	10 <sup>3</sup>	10 <sup>4</sup>	10 <sup>5</sup>	(10 <sup>6</sup> )	(10 <sup>7</sup> )	(10 <sup>8</sup> )
0.2	2	24	236	2360	23600	—	—	—
0.3	1	10	101	1010	10100	101000	1010000	10100000
0.5	(0.35)	(3.5)	35	350	3500	35000	350000	3500000
5.0	—	—	—	—	29	290	2900	29000
清浄度 クラス 粒径範囲	0.1～0.3		0.1～0.5		0.1～5.0	0.3～5.0		

(注1) 上限濃度は、対象粒子径以上の粒子濃度を表している。

(注2) 上限濃度は、粒径0.1及び0.5μmの値を基準としている。

(注3) 表1に示されていない清浄度クラス粒径範囲内の上限濃度は、次式で求める。


$$N_c = 10^N \times (0.1/D)^{2.08}$$

但し、N<sub>c</sub> : 粒径以上の上限濃度 (個／m<sup>3</sup>)

N : 清浄度クラス数 (—)

D : 粒径 (μm)

## ・JIS B 9920の清浄度クラスの上限濃度




・ISO 14644-1 清浄度規格

(1999年に制定)

ISO清浄度 クラス(N)	上限濃度 [ヶ/m <sup>3</sup> ] は、以下に示す対象粒径以上の粒子濃度を表す					
	0. 1 μ m	0. 2 μ m	0. 3 μ m	0. 5 μ m	1. 0 μ m	5. 0 μ m
ISOクラス1	10	2				
ISOクラス2	100	24	10	4		
ISOクラス3	1,000	237	102	35	8	
ISOクラス4	10,000	2,370	1,020	352	83	
ISOクラス5	100,000	23,700	10,200	3,520	832	29
ISOクラス6	1,000,000	237,000	102,000	35,200	8,320	293
ISOクラス7				352,000	83,200	2,930
ISOクラス8				3,520,000	832,000	29,300
ISOクラス9				35,200,000	8,320,000	293,000



・ ISO 14644-1 空気清浄度規格



・ ISO 14600シリーズの関連規格

## ISO 14644-1

## クリーン度クラス規定

ISO 14644-2

14644-1適合テスト

ISO 14644-3

測定・試験方法

ISO 14644-4

クリーンルームの設計・施工

ISO 14644-5

クリーンルームの運転・管理

ISO 14644-6

ISO技術用語・定義・単位

ISO 14644-7

分離機器

ISO 14644-8

分子状汚染物質の分類

ISO 14698-1


微生物汚染：一般概念

ISO 14698-2


微生物汚染：データの評価と解釈

ISO 14698-3


微生物汚染：清掃・消毒による効果の測定法





# 人作業による装置アンロード→ロード時の粒子汚染




動画対応



ケース1	No1, 2FFU共に ON 前、側、裏面シート有り
ケース2	No1FFUのみ ON 裏面シート無し


			ケース1		ケース2	
			No1 ON No2 ON		No1 ON No2 OFF	
気流形状						
			1回目	2回目	1回目	2回目
(個／ウェーハ) 付着粒子数	上部 ウェーハ	0.16～1μm	0	1	3	6
		1μm～	0	1	0	10
	下部 ウェーハ	0.16～1μm	0	0	0	1
		1μm～	0	0	0	2



粒径0.3 $\mu$ m以上(個/min・人)


動作	衣服	普通作業服	無塵衣	
			白衣型	オーバーオール型
立っている時		543,000	151,000	13,800
座っている時		448,000	142,000	14,800
腕の上下		4,450,000	463,000	49,000
上体の前屈		3,920,000	770,000	39,200
腕の自由運動		3,470,000	572,000	52,100
首の上下左右		1,230,000	187,000	22,000
上体のひねり		2,240,000	390,000	31,400
屈伸		4,160,000	1,110,000	62,500
足踏み		4,240,000	1,210,000	92,100
歩行		5,360,000	1,290,000	157,000

- 1 無塵衣の効果は大きい
- 2 無塵衣を着用しても発塵する
- 3 無塵衣の着用が不十分だと普通作業服の発塵に近づく




開口部から発塵 → 無塵衣は正しく着用し、極力無駄な開口部を無くす







## 概要




## 可視化 画像








動画対応




# アイリッド® の効果（装置とアイリッド®面位置合せ）










# 歩行による粒子の巻上げ（実験条件）




## 標準粒子（金属粉）


1~200  $\mu\text{m}$ , 比重2.7

$\text{SiO}_2$  : 68.47%  $\text{Al}_2\text{O}_3$  : 15.98%

$\text{Fe}_2\text{O}_3$  : 4.58%  $\text{CaO}$  : 2.91%




無塵衣, マスク, 手袋着  
6往復/min, 10分間歩行



- 浮遊粒子数+ウェーハ付着量計測
- 浮遊粒子数計測



# 歩行による粒子の巻上げ（金属粉散布後実験結果）



Ca, Feは $\times 10^{10}$ atoms/cm<sup>2</sup>

計測対象: 0.5 $\mu$ m以上粒子


閉止パネル下




FFU下



FFU下連続



動画対応



製品に粒子を付着させない



製品, 作業者(発塵源)  
と気流の関係が重要



気流と動線の適正化


## 動線計画上の留意点

- 製品の動線を短くする
- 製品と人の動線を極力離す
- 人の動線から製品, 装置への気流の横流れを防止する
- 囲う(垂れ壁, ポッド)

⇒ 計画時対応

⇒ 計画時: シミュレーション  
既設 : 測定, 診断

⇒ 垂れ壁, 装置内クリーン化




## 静電気対策

湿度を高めに維持する

除電器の使用（イオナイザー）


帯電防止部材

# 静電気は粒子をワークに付着させるドライビングフォース




ウェーハケース

高感度カメラ



発塵





表面電位 : 50V




表面電位 : 2000V

種 類		特 徴	主な除電対象
電圧印加式除電器	標 準 型	除電能力が大きく、機種が豊富である	フィルム、紙、布
	送 風 機	ブロー型、ノズル型等がある	配管、局所
	防 爆 型	点火源にならないが、機種が根定される	可燃性液体
	直 流 型	除電能力は大きい、逆帯電のおそれがある	単一極性の帯電体
自己放電式除電器	導電性繊維入り布、導電性フィルム	取扱いが簡単で点火源になりにくい、初期電位が低いと除電能力が小さく、2-3 kV以下に除電できない。	フィルム、紙、布 ゴム、粉体等
放射線式除電器	X 線 源	点火源にならないが、放射線管理を要し、除電能力が小さい	密閉空間内


	イオナイザー	軟X線
概要 ・ 原理	 <p>放電電極</p> <p>アース電極</p> <p>コロナ放電で 空気をイオン化</p> <p>製品</p>	 <p>軟X線源</p> <p>軟X線で 空気をイオン化</p> <p>製品</p>
長所	<ul style="list-style-type: none"> <li>・安価(～20万円)</li> <li>・安全</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・X線が届く遠距離まで効果あり</li> <li>・ノイズ、オゾンほとんど発生しない</li> </ul>
欠点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・粒子発生、凝集(ピュアN<sub>2</sub>で対応)</li> <li>・オゾン発生(有機フィルム変質)</li> <li>・電氣的ノイズ(伝導、放射)あり</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・照射管寿命(8000時間)</li> <li>・高価(照射管45万円)</li> <li>・開放空間での使用不可</li> <li>・X線被爆(皮膚がん発生確率大)</li> </ul>



帯電防止材は帯電量が少なく、電位の減衰も早い





(a)  $\rho = 8 \times 10^9 \Omega \cdot \text{cm}$






(c)  $\rho = 2 \times 10^{14} \Omega \cdot \text{cm}$













# 装置廻りの気流改善例 1（アイリッドの効果）

## 実験結果（作業者歩行時）


### アイリッド長さ400mm



### アイリッド長さ600mm




### アイリッド長さ800mm




8往復/Min 10分間歩行  
無塵衣 マスク 手袋

# 装置廻りの気流改善例 1（床開口の改善）




## 概要



## 可視化画像




動画対応




巻き込みの無い垂れ壁（アイリット）は有効



## 作業者は生産のプロであって、クリーン化のプロではない



1. 社内教育を行い、各個人のクリーン化の意識向上を図ろう
2. 作業者は服装、入室法、動線、などに注意しよう
3. チェックシートを作成し、日常の定期的チェックを行おう
4. 定期的な清掃、粘着マットの取替えを習慣つけよう



5. 専任者によるクリーンルーム内監視・管理を徹底しよう

## 個人の意識と組織としての管理の徹底


## クリーンルームチェックリスト

職場名		A	B	C	実施日	立会者	判定者
		良 好	一部改善を要す	全面改善を要す			


分類	項 目	チェックポイント (○印は重点項目)	頻度等	A	B	C	備考
	2. 行動	① 室内で走ったり、激しい運動は禁止され守られているか					
		② 襟や袖をあけたり、まくったりしていないか					
		③ マスクをはずしてワークの前でしゃべっていないか					
		④ その他発塵行為を行っていないか					
	3. 服装・身だしなみ	① 防塵衣は定期的にクリーニングされているか	1 回/週				
		② 防塵衣に破れ・汚れはないか					
		③ 防塵衣の保管は適切か(クリーンブース内など)					
		④ 履物のクリーニングは行われているか	1 回/週				
		⑤ 防塵靴の裏面はきれいか、削れていないか					
		⑥ 帽子は髪の毛を完全に覆っているか					
		⑦ 防塵衣のファスナーは上まで閉めているか					
		⑧ マスクは口・鼻を覆っているか					
		⑨ 手袋を着用しているか					
		⑩ 入室前の手洗いは行っているか					

ファンフィルタユニット




使用前

使用后



## 各種エアフィルタ捕集性能



・クリーン化の必要性の明確化

・部品メーカーから出荷までの一貫した  
クリーン化思想

・クリーン化に見合った人・物の動線の  
確立

・将来対応のクリーン化の考え方

## 1. 塵埃を持込まない

- ・ 防塵衣の着用
- ・ 持込み材料・工具の適正化、清浄化

## 2. 塵埃を発生させない

- ・ 発塵作業の排除

## 3. 塵埃を拡散させない

- ・ 発塵源の囲い込み、道工具の清掃

## 4. 塵埃を堆積させない

- ・ 不要物の片付け、清掃の徹底

## ・動作・行動

作業室への入室者は必要最小限とする

## ・服装

作業衣は極力発塵性の少ないものを着用する  
作業衣は定期的にクリーニングする

## ・持込品

紙類、筆記具は発塵性の少ないものとする  
決められたもの以外の私物は持込まない

## ・作業

製品の運搬は静かに行う  
搬入扉等は開放状態で放置しない

## ・機材

発塵性の大きい機材は作業室へ持込まない  
梱包材は作業室外で除去する  
部品・薬品等の容器はクリーニング後、搬入する  
運搬台車は汚れに留意する（特に車輪）

## ・環境管理

不要なものを持込まない  
植物等は持込まない

## ・動作・行動

作業室内で走ったり激しい動作をしない  
発塵行為をしない

## ・服装

裾、袖をまくったりしない  
決められた服装を守る

## ・持込品

持込品を乱雑に使用しない



## ・作業

製品・部品は剥き出しのまま放置、搬送しない  
発塵源の風上で作業を行う

## ・機材

機材の取扱いは静かに行う  
作業に不必要なものを周辺に置かない

## ・環境管理

不要な張り紙をしない  
清掃用具から発塵させない

## ・持込機材の管理

運搬台車は定期的に清掃する

運搬ボックスは定期的に清掃する

作業室の隅に材料を放置しない

## ・環境管理

発塵源作業は囲って、陰圧下で

室内送風空気量を維持する

必要に応じクリーンベンチを使用する

空気の流れを乱すような設備配置をしない

## ・清掃

室内清掃は定期的実施する

- ① 毎日清掃：作業面、床等
- ② 週末清掃：装置、窓、配管、各種保管ボックス、壁等
- ③ 大清掃：装置、付帯設備天井、クリーン化機器等

## ・清掃用具

真空掃除機、ポリッシャ、クリーンエアガン

## 5 S

1. 整理 (Seiri)

2. 整頓 (Sei-ton)

3. 清潔 (Seiketsu)

4. 清掃 (Sei-sou)

5. 躰 (Shitsu-ke)

## 『クリーンルームの中で作業を行う時は次の事項を守らなければならない』

### 1. 人体からの発塵が最も多いため、次の事項は特に注意すること

- (1) 防塵服は正しく着用してからクリーンルームに入る。
- (2) クリーンルーム用のマスク、手袋を着用する。
- (3) 防塵服を着用する前に手を洗う。
- (4) 破れたものやひどく汚れた防塵服、防塵靴は使用しない。
- (5) クリーンルームへの出入は決められた経路を通ること。
- (6) クリーンルームの中での禁止事項
  - ・ 禁食、禁煙
  - ・ 防塵服を脱いだり、チャックを開けたりしない
  - ・ 腕まくりをしない
  - ・ 跳んだり、走ったりしない

## 2. 持込み工具・部材の取扱い

- (1) 不要物品持込禁止、持込品は必要最小限とする。
- (2) 工具部材に付着している埃等は、指定された用具(合成皮革:プラセーム)と用水(純水)でよく拭き取る。
- (3) 治工具・運搬台車はクリーンルーム内専用とする。
- (4) 包装材(紙やビニール)で包装された材料(電線、部品類)は持込む前に包装材を取除く。
- (5) 木部のある道具工具類はクリーンルーム内で使用しない。
- (6) 図面や取扱説明書等はビニール製のパスケース等に入れるか、ラミネート処理をする。
- (8) 筆記具は指定されたものを使用する。
- (9) ダンボールや発泡スチロールを持込んではいない。

## 3. 作業中の発塵、塵埃飛散・付着等の防止

- (1) 切削、切断、研磨等の発塵作業は決められた場所で行う。
- (2) 高精度を要求される作業はクリーンベンチやクリーンブース内で行う。
- (3) 床に座込んで作業しない。
- (4) 床に製品や部品を直に置かない。
- (5) 製品や部品を剥き出しで移動、放置しない。
- (6) 空調のリターン吸込み口近傍にモノを置かない。
- (7) クリーンルーム内作業環境は定期的に清掃する。


## 4. 4S(整理、整頓、清潔、清掃)の徹底


- (1) 当日作業で発生した残材やゴミ屑は、その日のうちに清掃し、処分する。
- (2) 不要な貼紙、粘着テープ類(セロテープ、ガムテープ等)は撤去する。
- (3) クリーンルーム内清掃は定期的実施する。
  - ・ 毎日清掃: 作業面、作業場所の床、パスボックス等
  - ・ 毎週清掃: 装置、窓、工具箱、配管類、運搬容器(キャリヤボックス)等
  - ・ 期毎大掃除: 装置、フィルター類、付属装置等
- (4) 清掃用具は下記のものを使用するのが望ましい。
  - ・ 掃除機: セントラル式真空掃除機、クリーンルーム用掃除機
  - ・ 拭き掃除用具: 水は純水、雑巾は合成皮革(プラセーム等)、ポリバケツ等
- (5) 作業場所周辺の整理・整頓は常に注意。



単位: 個/分

条件 粒径 紙質	上下に動かす		破 る	
	0.3 $\mu$ m 以上	0.5 $\mu$ m 以上	0.3 $\mu$ m 以上	0.5 $\mu$ m 以上
コピー紙	7,700	—	125,000	700,000
新聞紙	15,400	19,300	605,000	4,000,000






016  $\mu$ m以上(個/cf)

	1	2	3	4	5	平均
素手	404	400	299	331	497	372
手袋	319	157	180	192	182	206
手袋後, ※ 超純水洗浄	19	29	30	35	27	28


※ CR内で手洗い後自然乾燥

## 作業手順


①手袋装着後純水で洗浄して自然乾燥



②1分間手を叩き、粒子計数  
回数は、50回/Min




③結果は、実験5回の平均値












動画対応

## 一方向流ブース(クラス3)



パーティクルカウンタへ

<div>手袋種類</div> <div>手袋状態</div>	①	②	③
<b>A</b> 無塵衣の上に手袋			
<b>B</b> 無塵衣の下に手袋			
<b>C</b> 無塵衣と手袋の間に隙間がある			

単位: 個/cf

手袋種類 手袋状態	①	②	③	手袋無し
A 無塵衣の上に手袋	564	370	234	9, 355
B 無塵衣の下に手袋	993	323	421	
C 無塵衣と手袋の間に隙間がある	1, 929	1, 445	732	

クリーンルームの清浄度維持は  
清掃作業の方法と頻度で左右される

## 清掃方法

- （１）拭き取り（純水＋合成皮革（プラスセーム））
  - （２）真空掃除機（セントラル式掃除機）を使用
- 次善の方法：クリーンルーム用掃除機

## 頻度

- （１）作業面、床、装置等々、場所により異なる  
１回／日、１回／週、１回／月、  
１回／期（長期休みの前日）等メリハリをつけて

## 注意事項

### 使用してはならない用具等

- （１）布製の雑きん
- （２）モップ類
- （３）箒の類

### 清掃時に特に注意したいこと

- （１）作業面、装置上面は毎日清掃
- （２）床面に落ちた部品、部材類の扱い  
ゴミを混入させないように注意！



## 1. 目的

作業室のクリーンルームの清浄度維持は、そのエリア内で作業する人・持込む物品の管理に加え、清掃を含めた5S（整理、整頓、清潔、清掃、躰）に負う所が大きい。

特に清掃は、クリーンルーム内で作業する人が実施すると、塵埃を除去するのみならず自分たちが汚している度合いを知ることが出来、清浄度確保の効果の大きいものである。

清掃の実施により、物理的、精神的両面よりクリーンルームの清浄度を効果的に維持することが出来る。

## 2. 用水

濯ぎ水はイオン交換水（純水）を使用して行うことが望ましい。


## 3. 用具

用具はポリバケツ(15～20/程度)と人工皮革(プラセーム等)を使用する。(モップや布製の雑巾を使ってはならない)

## 4. 清掃場所

原則として、作業面、作業場所床、装置筐体外面等とする。  
必要によりクリーンルームの内壁表面(建屋躯体の壁、柱の仕上面、パーティション等)を対象に加える。


## 清掃の概要



真空掃除（使用品）	← 1往復 →
乾拭き（新品）	→ 1方向 →
市水拭き（新品）	→ 1方向 →
市水拭き（新品）	← 3往復 →
粘着ローラー（新品）	→ 1方向 →


乾拭き及び市水拭きには  
クリーンルーム用スポンジ状布を使用

## 評価方法




1  $\mu$ m 以上粒子

床上のじん埃量（個／ $\text{cm}^2$ ）



5 μm 以上粒子



1. 塵埃を持込まない

2. 塵埃を発生させない

3. 塵埃を拡散させない

4. 塵埃を堆積させない

1. 整理 (Seiri)

2. 整頓 (Sei-ton)

3. 清潔 (Sei-ketsu)

4. 清掃 (Sei-sou)

5. 躰 (Shi-tsuke)

やっぱり4原則と5Sが基本！

クリーンルームを、いつも最良の状態で使用していただくために  
下記のことを、実行してください。

更衣室を設け、クリーンルーム専用の衣服、靴などを着用する。

エアシャワで、衣服などに付着している粒子を除去する。

クリーンルーム内への入室者は必要最小限とする。

外部から搬入する材料、備品などは、粒子の少ない水を使って拭き掃除を実施する。



手の汚れを十分洗い流す。

洗浄粘着マットで履き物の底の汚れを除去する。

定期的にクリーンルーム内を清掃する。

クリーンルーム内でのドリル、ハンダ付けなど発塵し易い作業は禁止する。

**HITACHI**  
Inspire the Next 